راهنمای نصب درایور پدهای امضای MIP

نکته مهم

قبل از نصب برنامه مطمئن شوید درایور Signo tec نصب نباشد. در صورت نصب بودن، **تمامی** درایورهای آن را حذف، سپس برنامه را نصب نمائید.

جهت نصب نرم افزار درایور دستگاه های امضای MIP لطفا ابتدا برنامه MCAC MIP ActiveX را اجرا نموده و سپس مطابق با مراحل زیر، نرم افزار را نصب نمائید.

در پنجره باز شده، گزینه مشخص شده را انتخاب نمائید.



در پنجره باز شده، گزینه مشخص شده را انتخاب نمائید.



لطفاً منتظر بمانید تا مراحل زیر تکمیل شود.



در پنجره باز شده، گزینه های مشخص شده را انتخاب نمائید.



لطفاً منتظر بمانید تا مراحل زیر تکمیل شود.



در پنجره باز شده، گزینه مشخص شده را انتخاب نمائید.



در پنجره باز شده، گزینه مشخص شده را انتخاب نمائید.



در پنجره باز شده، گزینه مشخص شده را انتخاب نمائید.

لطفاً منتظر بمانید تا مراحل زیر تکمیل شود.



در پنجره باز شده، گزینه مشخص شده را انتخاب نمائید.



لطفاً منتظر بمانید تا برنامه نصب بارگذاری شود.

در پنجره باز شده، گزینه مشخص شده را انتخاب نمائید.



در پنجره باز شده، گزینه مشخص شده را انتخاب نمائید.



در پنجره باز شده، گزینه مشخص شده را انتخاب نمائید.



لطفاً منتظر بمانید تا مراحل زیر تکمیل شود.



در پنجره باز شده، گزینه مشخص شده را انتخاب نمائید.



در پنجره باز شده، گزینه مشخص شده را انتخاب نمائید.



لطفاً منتظر بمانید تا مراحل زیر تکمیل شود.



در پنجره باز شده، گزینه مشخص شده را انتخاب نمائید.



در پنجره باز شده، گزینه مشخص شده را انتخاب نمائید.



در پنجره باز شده، گزینه مشخص شده را انتخاب نمائید.



در پنجره باز شده، گزینه مشخص شده را انتخاب نمائید.



در پنجره باز شده، گزینه مشخص شده را انتخاب نمائید.



در پنجره باز شده، گزینه مشخص شده را انتخاب نمائید.



در پنجره باز شده، گزینه مشخص شده را انتخاب نمائید.



در پنجره باز شده، گزینه مشخص شده را انتخاب نمائید.



در پنجره باز شده، گزینه مشخص شده را انتخاب نمائید.



در پنجره باز شده، گزینه مشخص شده را انتخاب نمائید.



بعد از اتمام مراحل نصب، لطفاً دستگاه را به رایانه خود وصل نمایید و منتظر بمانید تا ویندوز دستگاه شما را شناسایی نمایید.

در صورتی که پنجره زیر بر روی صفحه نمایش باز شد، گزینه مشخص شده را انتخاب نمائید.

در پنجره باز شده، گزینه مشخص شده را انتخاب نمائید.



لطفاً منتظر بمانید تا مراحل زیر تکمیل شود.

در پنجره باز شده، گزینه مشخص شده را انتخاب نمائید.

در صورتی که پنجره زیر **مجدداً** بر روی صفحه نمایش باز شد، گزینه مشخص شده را انتخاب نمائید.

در پنجره باز شده، گزینه مشخص شده را انتخاب نمائید.



در پنجره باز شده، گزینه مشخص شده را انتخاب نمائید.